

BBQ 焼き台の使い方・運び方・注意事項



1 : カバーを外してからご利用下さい。



2 : カバーが外された状態です。



3 : ご利用前に水を入れた状態で横からゆっくり
プレートを本体に挿入してください。

4 . 下記のように最後まで入れて下さい。





5. 本体の上にグリルプレートに乗せます。



6. ガスボンベをセットします。



7. ガスボンベ側の凹部を本体側の凸部に合わせ奥まで押し込でセット頂ければ装着完了となります。

8. スイッチを最大まで回し点火確認できたら強弱を調整しながらご利用下さい（ボンベ1本につき約2時間ご利用可能）。ご利用が終わりましたらそのまま置いて頂ければ結構です。



その他の問題について下記メーカーの資料をご参考下さい。

■立ち上げ手順

- ① 本製品の移動用ハンドルを持ち、使用する場所へ移動する。

※移動や収納の際は必ず本体ストッパーと本体カバー固定具の両方を本体に掛けて固定してください。

- ② 立ち上げ時に本体ストッパーを外す。



必ず行う



本体ストッパー



移動用ハンドル



※折り畳んだ状態で自立収納が可能です。

- ③ 移動用ハンドルを足で押さえる。立ち上げ用持ち手と外側脚の脇を持ち、同時に立ち上げる。



本体カバー吊り下げ用金具

立ち上げ用持ち手

脚固定フック



外側脚

④



- ④ 外側脚を脚固定フックに掛けて固定する。※外側脚が固定されていることを確認してください。

- ⑤ 使用する際は、本体カバーを必ず取り外す。本体カバーは水入れ挿入口下部にある本体カバー吊り下げ用金具に掛ける。

- ⑥ 水入れを別梱包の袋から取り出し、本体にセットする。※使用前には水入れに必ず水を入れてください。「■水入れに関する注意」9ページを参照してください。

- ⑦ サイドテーブルを完全に開く。



注意

●サイドテーブルに1kg以上の物を置かないでください。本製品が転倒や破損する恐れがあります。

- ⑧ 専用グリルプレートが正しく安定してセットされていることを確認する。



⑥

⑦

⑧

サイドテーブル



⑧ 専用グリルプレート

⑤

本体カバー



本体カバー吊り下げ用金具



■使用カセットボンベの過熱注意

⚠警告

●本製品は専用グリルプレート上で焼肉や海鮮焼きなどを調理する屋外用バーベキューグリルです。鍋や鉄板など専用グリルプレート以外の調理器具を上載せて使用することは絶対にしないでください。焼損や火災などの原因になり危険です。



禁止

●以下のような使い方は絶対にしないでください。カセットボンベが過熱され、爆発の原因になり危険です。

×炭・練炭などの火おこしやスモーカー（燻製器）の熱源に使用



禁止



×鋳物網やセラミックス付焼網、溶岩（石）プレートなどの熱を蓄えるような調理器具の使用

×本製品を2台以上並べての使用



禁止



×調理以外での使用

×専用グリルプレート以外の鍋や鉄板などの調理器具を載せての使用



禁止



×本体カバーをかぶせての使用



禁止



×夏の砂浜・砂利・アスファルトなど日光によってカセットボンベを過熱するような場所での使用



禁止



×火気の近くでの使用

※火気から2m以上離してください。



禁止



×その他、空焚きやカセットボンベが過熱するような使用



禁止

×貝類を長時間過熱するような使用

※貝殻を使用する料理は輻射熱が高くなり、本体が熱くなりますので、焼きあがったら速やかに本製品からおろしてください。

⚠注意

●アルミホイルを使用して、専用グリルプレート全体を覆うような調理方法はしないでください。



禁止



●ボンベカバーの上に物を置かないでください。



禁止



●カセットボンベが過熱される距離で風防や鉄板、岩など本体を囲うような使用はしないでください。



禁止



●ダッチオーブンは使用しないでください。



禁止

